

POKLÁDKA: LEPENÍ

(Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Divino 0,55, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přeburste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3,

Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4) po pokládce.



Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválkuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležité je použití kvalitního lepidla s armovacími skelnými vlákny, které zabraňují pohybu vinylové podlahy.

Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm. Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.

Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

Balení: 1 l nebo 2,5 l
Vydatnost: 400 m²/l



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba:

cca 200–250 g/m²
(ozubení A2) v závislosti na struktuře povrchu