



Čištění a údržba podlah krytiny Falquon THE FLOOR

Obsahové informace

Podlahu je třeba pravidelně čistit, způsob a četnost čištění v závislosti na oblasti použití a také frekvenci používání.

Zásadně je potřeba znečištění předcházet místo jeho odstraňování! Většina nečistot je zanesena do místnosti z venku na obuvi. Nejlepší čištění je tedy předejít znečištění a do vstupního prostoru umístit dostatečně velkou čistící rohož. Vezměte na vědomí, že zanesené nečistoty mohou poškodit všechny podlahové krytiny. Kamínky a podobné nečistoty působí jako brusný papír a způsobit na podlahových krytinách nevzhledné škrábance.

Pravidelné čištění a údržba

Podlahy THE FLOOR čistíte stejně, jako ostatní krytiny. Nejprve odstraňte nečistoty pomocí vysavače nebo je zameťte. Tímto způsobem odstraníte volné nečistoty, jako jsou oblázky, které by později mohly při stírání podlahu poškrábat. Při stírání vlhkým hadrem nebo mopem přidejte do vody běžný univerzální čistící přípravek (dbejte pokyny výrobců pro jejich mísení s vodou).

Vždy použijte čistou vodu a čistý hadr nebo podlahový mop. I v případě podlahové krytiny odpuzující vodu dbejte na to, aby hadr nebo mop byl před mytím důkladně vyždímaný a dbejte na to, aby na podlaze nezůstala stojící voda.

Odstranění odolných skvrn

Pokud je podlaha silně znečištěná, je potřeba před běžným úklidem silně znečištěná místa vyčistit. Obzvláště odolné skvrny můžete ošetřit tak, že na ně přímo nanese čistící a krátce ho necháte působit. Poté nanést ošetřit přímým nanesením čistící na skvrnu a jeho krátkodobým účinkem. Poté ji setřete vlhkým hadrem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky ani drsné houby, utěrky, pady a jiné brusné přípravky, které mohou nenapravitelně poškrábat povrch krytiny.